

# **FO227**

**FIAT DUCATO 100 Multijet**

**CITROEN JUMPER 2,2 HDI**

**PEUGEOT BOXER 2,2 HDI**

**FORD TRANSIT 2,2 cc (FWD)**

**Dal 2006 - motore 2198 cc - 4 cilindri - senza A/C**

**From 2006 - engine 2198 cc - 4 cylinders . Without A/C**

**00FO227 - Adapter kit (AK)**

**01FO227 - Kit innesto elettromagnetico = AK + IEM**

**02FO227 - Kit pompa completo = AK + IEM + P\*\*\***



## **KIT DI MONTAGGIO / ADAPTER KIT**

### **ELENCO MATERIALE FORNITO / LIST OF SUPPLIED MATERIAL**

<b>Pos.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>	<b>Codice/Code</b>
1	Supporto innesto elettromagnetico	Electromagnetic coupling support	FO22731
2	Supporto pulegge di rinvio	Idler pulley support	F102432
3	Puleggia galoppino	Idler pulley	PG1008
4	Puleggia galoppino	Idler pulley	PG1012
5	Cinghia	Belt	6PK1635
6	Bulloneria	Bolts and nuts	FO22761

IEM	Innesto elettromagnetico 12v 108Nm	Electromagnetic couplig 12v 108 Nm	001031
P	Pompa gruppo 2 con raccordi laterali	Pump group 2 with side fittings	***

#### **Note**

\*\*\* Nell'ordine indicare portata e pressione richiesta alla pompa

\*\*\* In the order indicate flow and pressure required at the exit of the pump