

# RE109

RENAULT Master 2,2 DCI - 2,5 DCI // OPEL Movano 2,2 DCI - 2,5 DCI

NISSAN Interstar 2,2 DCI - 2,5 DCI // VAUXHALL Movano 2,2 DCI - 2,5 DCI

**Dal 2002 al 2010 - motori 2188 e 2463 cc - 4 cilindri - trazione anteriore - con A/C**

**From 2002 to 2010 - engines 2188 and 2463 cc - 4 cylinders - FWD - with A/C**

**Dal 2002 al 2010 - motori 2188 e 2463 cc - 4 cilindri - trazione anteriore - senza A/C - senza PFMOT**

**From 2002 to 2010 - engines 2188 and 2463 cc - 4 cylinders - FWD - without A/C - without PFMOT**

00RE109 - Adapter kit (AK)

01RE109 - Kit innesto elettromagnetico = AK + IEM

02RE109 - Kit pompa completo = AK + IEM + G + P\*\*\*



## KIT DI MONTAGGIO / ADAPTER KIT

### ELENCO MATERIALE FORNITO / LIST OF SUPPLIED MATERIAL

Pos.	Descrizione/Decription	Codice/Code
1	Supporto innesto elettromagnetico // Electromagnetic coupling bracket	RE10931
2	Staffa pulegge di rinvio // Return pulleys bracket	RE10933
3	Puleggia motore // Driving pulley	REP003
4	Puleggia di rinvio // Return pulley	PG1012
5	Puleggia tendicinghia // Belt tension pulley	PG1008
6	Puleggia di rinvio // Return pulley	PG1010
7	Puleggia di rinvio // Return pulley	PG1007
8	Cinghia // Belt	6PK1640
9	Manicotto in gomma // Rubber sleeve	RE10905
10+11	Bulloneria // Bolt and nuts	

IEM	Innesto elettromagnetico // Electromagnetic couplig	IEMC-01
P	Pompa gruppo 2 con raccordi laterali // Group 2 pump with side fittings	***
G	Giunto a croce H12 // Cross-coupling H12	1202

#### Note

\*\*\* Nell'ordine indicare portata e pressione richiesta alla pompa

\*\*\* In the order indicate flow and pressure required at the exit of the pump