

# RE114

RENAULT Master 2010 – OPEL Movano 2010 – NISSAN Interstar 2010

Dal maggio 2010 – motore 2300 cc – 4 cilindri – trazione posteriore - senza A/C – con opzione PFMOT (puleggia folle originale)

Since may 2010 – engine 2300 cc – 4 cylinders – rear wheel drive - without A/C – with option PFMOT (original idler pulley)

## Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

- Allentare la cinghia
- Eliminare la puleggia folle (foto 1) , al suo posto , nei fori filettati A-B-C , montare il gruppo , già assemblato , innesto elettromagnetico – pompa - staffa (foto 2 e 3)
- Rimettere a posto la cinghia originale (foto 4)

## Electromagnetic clutch kit installation instructions

- Loosen the belt
- Eliminate the idler pulley (photo 1) , in its place , in the threaded holes A-B-C , install the assembled group electromagnetic clutch – pump - bracket (photos 2 and 3)
- Replace the original belt (photo 4)

